



Bedienungsanleitung für den Zeitmesser FIESELER Fi 158

Wir danken für Ihre Entscheidung und gratulieren Ihnen zum Erwerb dieses FIESELER Zeitmessers, der elegantes Design und mechanische Uhrmacherkunst vereint. Damit Sie lange Freude an diesem mechanischen Messinstrument haben bitten wir Sie, die nachfolgenden Bedienhinweise aufmerksam zu lesen und entsprechend zu berücksichtigen.

!! Bei technischen Fragen kontaktieren Sie uns bitte direkt unter Tel. +49 (0)30 69203132 !!

I. Inbetriebnahme

Vor dem ersten Anlegen machen wir Sie mit den wesentlichen Funktionen Ihres FIESELER Zeitmessers vertraut. In Ihrem Zeitmesser Fi 158 arbeitet ein präzises Handaufzugwerk. Auf dem Ziffernblatt zeigt Ihnen der Zeitmesser die Uhrzeit mit Stunde und Minute und ermöglicht durch den Ausschnitt im Ziffernblatt einen Blick auf die faszinierende Mechanik.

Bitte ziehen Sie vor dem ersten Tragen und danach jedesmal, nachdem das Uhrwerk stand, die Krone im geschlossenen Zustand vorsichtig im Uhrzeigersinn auf. Achten Sie beim Aufzug auf den zunehmenden Widerstand der Krone, der die Spannung der Feder replektiert. Der Vollaufzug ist nach ca. 20 bis 25 Umdrehungen erreicht. Sobald der Widerstand zu stark wird beenden Sie sofort den Aufzug. **WICHTIG:** Vermeiden Sie unbedingt ein zu starkes Aufziehen des Werks über den Widerstand hinaus, da andernfalls die Feder brechen oder beschädigt werden könnte!

II. Einstellen der Uhrzeit

Die Einstellung der Uhrzeit erfolgt durch Verstellen der Krone. Bitte ziehen Sie hierfür die Krone in Position B. Die Einstellung der Zeitanzeige darf nur im Uhrzeigersinn erfolgen. Anschliessend drücken Sie die Krone bitte wieder in die Ausgangsposition zurück.



III. Aufzug und Stellen bei täglichem Tragen

Sofern Sie Ihren Zeitmesser Fi 158 jeden Tag tragen möchten ist einmal täglich das Stellen der Uhrzeit und der Handaufzug des Werks erforderlich. Bitte stellen Sie die Uhrzeit wie unter Punkt I. beschrieben. Zudem ziehen Sie bitte Ihren Zeitmesser einmal täglich zur jeweils gleichen Zeit (mit ca. 15 Drehungen an der Krone) auf.

Das *Danton* Handaufzugwerk des Zeitmessers weist eine mittlere Ganggenauigkeit von 99,93% auf, was einer täglichen Gangabweichung von ca. einer Minute entspricht. Wie jedes mechanische Uhrwerk unterliegt auch das mechanische Uhrwerk Ihres FIESELER Zeitmessers technisch bedingten Schwankungen in der Ganggenauigkeit. Die Ganggenauigkeit kann von einer Vielzahl von Faktoren wie z.B. mittlerer Federspannung, Trageverhalten und Umgebungstemperatur beeinflusst werden.

IV. Pflege und Wartung

Zur regelmäßigen Reinigung Ihres FIESELER Zeitmessers empfehlen wir ein weiches, fusselfreies Tuch. Insbesondere die Verwendung von Wasser, Seife, scharfen Reinigern oder Mikrofasertüchern gefährdet die Optik und Langlebigkeit Ihres Messgeräts. Die Reinigung darf nur bei geschlossener Krone erfolgen.

Wir empfehlen, mindestens einmal jährlich aus hygienischen Gründen das Lederarmband zu tauschen. Original FIESELER Armbänder erhalten Sie bei Ihrem FIESELER Fachpartner, der auch gerne den Wechsel des Armbands für Sie vornimmt.

V. Sonstige Hinweise

Um die Langlebigkeit Ihres Zeitmessers und des Lederarmbands zu gewährleisten halten Sie Ihren FIESELER Zeitmesser bitte von Wasser, Chemikalien, starken Erschütterungen sowie Hitze und Kälte fern.

Bitte vermeiden Sie Erschütterungen durch Stöße (z.B. bei Sport, Holzhacken, Heimwerken oder Fahrradfahren) und legen Sie Ihren Zeitmesser nicht seitlich auf die Krone, um Kratzer an der Krone und Beschädigungen der Welle zu vermeiden.

Ihr FIESELER Zeitmesser ist ein hochwertiges Zeitmessinstrument und darf daher ausschließlich von auf FIESELER Zeitmesser geschultes Fachpersonal oder nach Ablauf der Gewährleistungsfrist von qualifizierten Uhrmachern geöffnet und gewartet werden. Selbiges gilt für den Austausch des Lederarmbands.

VI. Kontaktdaten

FIESELER Zeitmesser Unternehmungsgesellschaft (haftungsbeschränkt)
Altmarkstr. 12
12157 Berlin

Tel. +49 30 6920 3132
Kontakt@FIESELER-Zeitmesser.de
www.FIESELER-Zeitmesser.de