

BEDIENUNGSANLEITUNG FÜR DEN ZEITMESSER FIESELER F5 CLASSIC

Wir danken für Ihre Entscheidung und gratulieren Ihnen zum Erwerb dieses FIESELER Zeitmessers, der elegantes Design und mechanische Uhrmacherkunst vereint. Damit Sie lange Freude an diesem mechanischen Messinstrument haben bitten wir Sie, die nachfolgenden Bedienhinweise aufmerksam zu lesen und entsprechend zu berücksichtigen.

!! Bei technischen Fragen kontaktieren Sie uns bitte direkt unter Tel. +49 (0)30 69203132 !!

I. Inbetriebnahme

Vor dem ersten Anlegen machen wir Sie mit den wesentlichen Funktionen Ihres FIESELER Zeitmessers vertraut. In Ihrem Zeitmesser FIESELER F5 CLASSIC arbeitet ein präzises Mechanikwerk mit automatischem Antrieb. **WICHTIG: Bei regelmäßiger, ausreichender Bewegung des Zeitmessers ist kein weiterer Handaufzug erforderlich. Sollte der Zeitmesser tagsüber stoppen, können Sie das Handaufzugswerk jederzeit mit mindestens 20 Umdrehungen mittels der Krone g. spannen.** Der im Edelstahlgehäuse versenkte Glasboden erlaubt Ihnen einen Blick auf die komplizierte Mechanik. Auf dem Ziffernblatt (Abb 1.) zeigt Ihnen der Zeitmesser FIESELER F5 CLASSIC die lokale Uhrzeit, die Uhrzeit einer zweiten Zeitzone sowie den aktuellen Wochentag (1-7) und den Monat (1-12).



Abb. 1 Übersicht über die Anzeigen und Einstellknöpfe des Zeitmessers FIESELER F5 CLASSIC

Bitte ziehen Sie nach jedem Stillstand des Zeitmessers die Krone g. vorsichtig 30 - 40 mal im Uhrzeigersinn auf (siehe Abb. 2) und bewegen den Zeitmesser einige Mal in verschiedene Richtungen, bis sich die Unruh im unteren Bereich des Ziffernblatts in Bewegung setzt. Die rückseitig des Werks angebrachte Schwungmasse sorgt beim Tragen automatisch für den weiteren Aufzug der Spiralfeder. Sofern die Bewegung des Arms nicht ausreicht, kann das Werk manuell im oben beschriebenen Ablauf aufgezogen werden.

II. Einstellen der zwei Zeitanzeigen

Die Einstellung a. Zweite Zeitzoneanzeige und f. Zentrale Zeitanzeige erfolgt durch Verstellen der Krone g. Einstellknopf für beide Zeitzonen.

Bitte gehen Sie wie folgt vor:

a) Ziehen Sie die Zwiebelkrone g. vorsichtig heraus.

b) Drehen Sie die Krone vorsichtig von oben nach unten (= Drehung der Krone entgegen des Uhrzeigersinns). Während des Einstellens bewegen sich die Zeiger bei a. Zweite Zeitzoneanzeige und f. Zentrale Zeitanzeige synchron im Uhrzeigersinn. Anhand der Bewegung der Zeiger b. Wochentagsanzeige und d. Kalendarische Tagesanzeige ist der Tagesbeginn (0 Uhr) von der Tagesmitte (12 Uhr) für f. unterscheidbar. Für die korrekte Einstellung der zwei Zeitzoneanzeigen ist es erforderlich, die Zeitdifferenz zwischen den beiden beabsichtigten Zeitzonen zu kennen. **Beispiel:** Liegt die zweite Zeitzone 3 Stunden hinter der örtlichen, so verstellen Sie die erste Zeitzone so weit, bis die zweite Zeitzone 3 Stunden hinter der ersten Zeitzone liegt. Erst dann stellen Sie die korrekte Zeit für die erste Zeitzone wieder ein.

Stellen Sie die aktuelle Uhrzeit zuerst für a. Zweite Zeitzoneanzeige ein (Abb. 3).



Abb. 3 Einstellen der zweiten Zeitzoneanzeige

c) Drehen Sie die Krone im folgenden vorsichtig im Uhrzeigersinn (Abb. 4). Es bewegen sich nun ausschließlich die Zeiger von f. Zentrale Zeitanzeige rückwärts. Stellen Sie nun die Uhrzeit für f. Zentrale Zeitanzeige ein.

WICHTIG: Vermeiden Sie unbedingt eine rückwärtige Einstellung von f. Zentrale Zeitanzeige über den Tagesbeginn hinaus (also beispielsweise von 1 Uhr nachts auf 23 Uhr), da dies eine Beschädigung der Datumsanzeigen-Zahnräder zur Folge haben kann.



Abb. 4 Einstellen der zentralen Zeitanzeige

III. Einstellen der Datumsanzeigen

WICHTIG: Die Einstellung der beiden Datumsanzeigen darf nur erfolgen, wenn der Stundenzeiger von f. Zentrale Zeitanzeige zwischen 4 bis 8 Uhr oder 16 bis 20 Uhr steht!



Bodenanfertigung FIESELER FS CLASSIC – VI / 2017

Die Einstellung erfolgt durch vorsichtiges Drücken der jeweiligen Einstellknöpfe, beispielsweise mit Hilfe eines Nadelkopfs (kein Holz-Zahnstocher!). Alle Einstellungen sollten behutsam vorgenommen werden, auch um ein Zerkratzen des Gehäuses auszuschließen.

Diese Einstellung der Monatsanzeige ist monatlich vorzunehmen, da h. Monatsanzeige nicht durch das Mechanikwerk synchronisiert wird.

IV. Pflege und Wartung

Zur Reinigung Ihres FIESELER Zeitmessers empfehlen wir ein weiches, fusselfreies Tuch. Insbesondere die Verwendung von Wasser, Seife, scharfen Reinigern oder Mikrofaser-tüchern gefährdet die Optik und Langlebigkeit Ihres Messgeräts. Die Reinigung darf nur bei geschlossener Krone erfolgen.

V. Sonstige Hinweise

Wie jedes mechanische Uhrwerk unterliegt auch das mechanische Automatikwerk Ihres FIESELER Zeitmessers technischen Schwankungen in der Ganggenauigkeit. Die Ganggenauigkeit ist auf eine mittlere Abweichung von +/- 30 Sekunden pro Tag justiert. Daher ist ggf. eine Nachjustierung der Uhrzeit im Abstand von einigen Tagen erforderlich. Wir empfehlen die Verwendung eines Uhrenbewegers.

Um die Langlebigkeit Ihres Zeitmessers und des Lederarmbands zu gewährleisten halten Sie Ihren FIESELER Zeitmesser bitte von Wasser, Chemikalien, starken Erschütterungen, Magnetismus (z.B. Uhrenradio) sowie Hitze und Kälte fern.

Bitte vermeiden Sie unbedingt Erschütterungen durch Stöße und legen Sie Ihren Zeitmesser nicht seitlich auf die Krone, da die Welle beschädigt werden könnte.

Ihr FIESELER Zeitmesser ist ein hochwertiges Zeitmessinstrument und darf daher ausschließlich von auf FIESELER Zeitmesser geschultes Fachpersonal oder nach Ablauf der Gewährleistungsfrist von qualifizierten Uhrmachern geöffnet und gewartet werden. Selbiges gilt für den Austausch des Lederarmbands.

VI. Kontaktdaten

FIESELER Zeitmesser Unternehmergesellschaft (haftungsbeschränkt)
Altmarktstr. 12
12157 Berlin

Tel. +49 (0)30 6920 3132
Kontakt@FIESELER-Zeitmesser.de
WWW.FIESELER-ZEITMESSER.EU

Bodenanfertigung FIESELER FS CLASSIC – VI / 2017